

blueControl Start para blueSmart

Hoja de datos del software



Winkhaus ofrece con blueControl Start otro software de gestión para sistemas de cierre blueSmart junto con blueControl Professional.

Este software ha sido diseñado especialmente para pequeñas y medianas empresas. Ofrece funciones avanzadas para estos usuarios, combinado con un manejo intuitivo y un aspecto moderno.

En la parte posterior encontrará detallada información sobre el funcionamiento y el rendimiento de blueControl Start para blueSmart.

Requisitos del sistema

- Mínimo Pentium IV, 2,0 GHz, 1 GB RAM
- Mínimo 2 GB espacio libre en el disco duro
- Windows 7 y 8 (32 y 64 Bit), Vista o XP
- blueSmart sistema de cierre

blueControl Start para blueSmart

Hoja de datos del software

La facilidad de uso, un manejo intuitivo y un amplio conjunto de funciones básicas son las características de blueControl Start.

Debido a la posibilidad de gestionar múltiples instalaciones distintas, el software de blueSmart también es muy interesante para instaladores y partners Winkhaus. En concreto las empresas que gestionan las instalaciones de sus clientes como un servicio, se beneficiarán de la sencillez de blueControl Start.

Funciones de blueControl Start

MATRIZ DE AUTORIZACIÓN

En las filas de la matriz se representan las puertas y los cilindros asignados, así como el estado de la batería, en las columnas de usuarios y las llaves asignadas. El campo "autorización de cierre". En el modo de edición puede modificar la autorización de cierre. Haga clic en el botón de la barra de símbolos para iniciar la exportación a "...

BUSCAR USUARIO/PUERTA

DERECHOS DE CIERRE

Cilindro / Puerta	Usuario	Clave	...
00030 S-HW26-30G-63Wohnung 1	001001 Usuarios 00000010	001001 Usuarios 00000010	...
00031 S-HW26-30G-11Kantine	001002 Usuarios 00000010	001002 Usuarios 00000010	...
00032 S-HW26-30G-12Küche	001003 Usuarios 00000010	001003 Usuarios 00000010	...
00033 S-HW26-30G-14Flur 2	001004 Usuarios 00000010	001004 Usuarios 00000010	...
00034 S-HW26-30G-18Gemeinschaftsraum	001005 Usuarios 00000010	001005 Usuarios 00000010	...
00035 S-HW26-30G-17Lager 1	001006 Usuarios 00000010	001006 Usuarios 00000010	...
00036 S-HW26-30G-02TWRH 1 > TGA 1	001007 Usuarios 00000010	001007 Usuarios 00000010	...
00037 S-HW26-30G-04Wohnung 2	001008 Usuarios 00000010	001008 Usuarios 00000010	...
00038 S-HW26-30G-05Santar 1	001009 Usuarios 00000010	001009 Usuarios 00000010	...
00039 S-HW26-30G-06Santar 2	001010 Usuarios 00000010	001010 Usuarios 00000010	...
00040 S-HW26-30G-07Santar 3	001011 Usuarios 00000010	001011 Usuarios 00000010	...
00041 S-HW26-30G-09TGA 2	001012 Usuarios 00000010	001012 Usuarios 00000010	...
00042 S-HW26-30G-10Lager	001013 Usuarios 00000010	001013 Usuarios 00000010	...
00043 S-HW26-30G-18Flur 2	001014 Usuarios 00000010	001014 Usuarios 00000010	...
00044 S-HW26-30G-19Lager 1	001015 Usuarios 00000010	001015 Usuarios 00000010	...
00045 S-HW26-30G-20Flur 2 > Lager 2	001016 Usuarios 00000010	001016 Usuarios 00000010	...

LEGENDA Estado de llave (guardado en color, no editable)

- se debe bloquear la llave.
- válida venida
- bloqueo activo
- nunca validado

Autorizaciones

- totalmente autorizado
- autorizado con perfil temporal
- autorizado a través de perfil temporal
- totalmente autorizado (genérico)
- autorizado a través de perfil temporal
- se debe bloquear
- ! válida venida

CONFIGURACIÓN ► MODIFICAR PERFIL TEMPORAL

Modifique los parámetros deseados y presione <SIGUIENTE>. Con <ATRÁS> pasará a la selección de perfiles temporales, y con de Funciones.

TRUCO: puede utilizar la función de menú local para aceptar los datos del día anterior.

Nº. de perfil: 5

Denominación: Lunes - miércoles 00:00 - 24:00 h

Descripción breve: Autorización temporal Lunes - miércoles 00:00 h - 24:00 h

Definición de perfil temporal

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Día festivo
De:	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
A:	23:59	23:59	23:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Días festivos – año actual y año siguiente

Fecha	Denominación	Fecha	Denominación
01.01.2013	Año Nuevo	01.01.2014	Año Nuevo
06.04.2013	Viernes Santo	06.04.2014	Viernes Santo
01.05.2013	1 de Mayo	01.05.2014	1 de Mayo
15.08.2013	Asunción	15.08.2014	Asunción
12.10.2013	Fiesta Nacional	12.10.2014	Fiesta Nacional
01.11.2013	Todos los Santos	01.11.2014	Todos los Santos
06.12.2013	Día de la Constitución	06.12.2014	Día de la Constitución
08.12.2013	Inmaculada Concepción	08.12.2014	Inmaculada Concepción
25.12.2013	Nochebuena	25.12.2014	Nochebuena

La autorización de usuarios hecha directamente desde la matriz es una forma especialmente fácil de usar para gestionar los derechos de cierre.

El registro de los eventos de cierre en los componentes proporciona una descripción detallada de quién, cuándo y dónde se ha utilizado la llave.

Datos técnicos

- Guía del usuario a través de asistente de entrada
- Cambios en el plan de cierre directamente desde la matriz de autorización.
- Uso de hasta 16 perfiles de tiempo.
- Gestión de hasta 5 instalaciones diferentes en la versión para Partners, extensible mediante licencias.
- Autorización con usuario, contraseña modificable y tarjeta de programación.
- Bloqueo y reautorización de llaves perdidas.
- Interfaz de usuario optimizada con aspecto moderno
- El estado de las baterías de los cilindros y de las EZK son legibles con el programador.
- Los eventos de todos los componentes se registran con fecha y hora.
- Actualizable a blueControl Professional